

ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: L 33/015a

Týká se: Letové příručky kluzáku L 33 SÓLO (Do-L33.1011.1).

Důvod: Zavedení kap. 9 -Doplňky a upřesnění štítků max. rychlostí.
Původní listy 0-1, 0-2, 0-3, 2-7 a 2-8 vyměňte za nové s datem 4.1.2002.
Zařaďte nové listy 9-1, 9-2 a 9-3 s datem 4.1.2002.

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení tohoto bulletinu
Provede: Držitel
Náklady hradí: Nevzniknou
Potřebný materiál dodá: Výměnné listy jsou přílohou tohoto bulletinu
Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení
Pracnost: 0
Listů celkem: 1+8 listů příloh


.....
výrobce

Po technické stránce schváleno TI – ÚCL ČR dne: 15. 3. 2002



L 33 SÓLO

LETOVÁ PŘÍRUČKA

0.2 SEZNAM PLATNÝCH LISTŮ

Kapitola	List	Datum	Kapitola	List	Datum
0	1	4.1.2002	5	1	25.11. 1992
	2	4.1.2002		2	25.11. 1992
	3	4.1.2002		3	25.11. 1992
1	1	25.11. 1992	6	1	10.3.1998
	2	10.3.1998		2	10.3.1998
	3	25.11. 1992		3	10.3.1998
	4	25.11. 1992		4	10.3.1998
	5	25.11. 1992		5	10.3.1998
	6	10.3.1998			
	7	25.11. 1992			
	8	25.11. 1992			
2	1	25.11. 1992	7	1	25.11. 1992
	2	25.11. 1992		2	25.11. 1992
	3	10.3.1998			
	4	10.3.1998			
	5	25.11. 1992			
	6	25.11. 1992			
	7	4.1.2002			
	8	4.1.2002			
3	1	25.11. 1992	8	1	25.11. 1992
	2	25.11. 1992		2	25.11. 1992
		3		25.11. 1992	
		4		25.11. 1992	
4	1	25.11. 1992	9	1	4.1.2002
	2	25.11. 1992		2	4.1.2002
	3	10.3.1998		3	4.1.2002
	4	25.11. 1992			
	5	25.11. 1992			
	6	10.3.1998			
	7	10.3.1998			
	8	10.3.1998			
	9	25.11. 1992			
	10	25.11. 1992			
	11	25.11. 1992			



L 33 SÓLO

LETOVÁ PŘÍRUČKA


0.3 OBSAH




	Kapitola
Všeobecně	1
Provozní omezení	2
Nouzové postupy	3
Normální postupy	4
Výkony	5
Hmotnost a centráž	6
Popis kluzáku a soustav	7
Obsluha, ošetřování a údržba kluzáku	8
Doplňky	9





L 33 SÓLO

LETOVÁ PŘÍRUČKA



 +  +  = MAX. 130 kg

 +  = MIN. 62 kg

Štítek "max. přípustná rychlost s výškou" platí od v.č. 980419:


MAX. PŘÍPUSTNÁ RYCHLOST S VÝŠKOU						
TLAKOVÁ VÝŠKA (m), DO	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
RYCHLOST (km/h) IAS, MAX.	246	243	241	238	235	233




L 33 SÓLO

LETOVÁ PŘÍRUČKA


2.12 Štítky a označení v kabině



Vzdušné brzdy zasunuty




Vzdušné brzdy vysunuty




Zákaz ukládání zavazadel




Brzda kola



Vypínač vlečného lana




Nouzový odhoz překrytu




Otevírání překrytu



Stavění sedačky



Stavění pedálů



Vyvážení



Větrání

MAX. HMOTNOST VZLETOVÁ	340 kg
PRÁZDNÁ HMOTNOST STANDARD	210 kg
POVOLENÉ AKROBATICKÉ OBRATY:	
SVÍČKA	VÝVRTKA
STOUPAVÁ ZATÁČKA	NORMÁLNÍ PŘEMET
SMYČKOVÁ OSMIČKA	SOUVRAT



Když je namontován **spodní vlečný závěs** platí štítek:

MAX. RYCHLOST VLEKU NAVIJÁKEM	130 km/h
MAX. RYCHLOST AEROVLEKU	158 km/h
MAX. OBRATOVÁ RYCHLOST	158 km/h

Když je namontován **jenom přední vlečný závěs** platí štítek:

MAX. RYCHLOST AEROVLEKU	158 km/h
MAX. OBRATOVÁ RYCHLOST	158 km/h



L 33 SÓLO

LETOVÁ PŘÍRUČKA

KAPITOLA 9

Doplňky

Obsah

- 9.1 Úvod
- 9.2 Seznam vložených doplňků
- 9.3 Vložené doplňky

